

Utilisation

Il me suffit maintenant soit de taper « esp8266.local » en local, ou « votreip:port » depuis l'extérieur pour accéder à ça :

(bien évidemment sur les captures j'ai pas laissé l'IP et le port de mon ami ☐☐)

[cc](#)

On clique et normalement si tout va bien votre relais se ferme et il s'affiche :

[cc2](#)

Mais poussons le vice un poil plus loin ...

Revision #1

Created 2020-03-04 14:32:00 UTC

Updated 2020-03-04 16:12:05 UTC