Utilisation

Il me suffit maintenant soit de taper « esp8266.local » en local, ou « votreip:port » depuis l'extérieur pour accéder à ça :

(bien évidemment sur les captures j'ai pas laissé l'IP et le port de mon ami □□)

cc

On clique et normalement si tout va bien votre relais se ferme et il s'affiche :

cc2

Mais poussons le vice un poil plus loin …

Revision #1
Created 2020-03-04 14:32:00 UTC
Updated 2020-03-04 16:12:05 UTC